



迷你导播台







产品概述	
主要特点	
随附配件	
前面板图示	4
接口面板图示	5
产品使用	
画中画	
输出设置	
场景	
特效切换	
切换模式	
音频	
绑定 TAO 云	
TAO 云点亮功能	
推流	
录制	15
色度抠图	17
PTZ	
台标	

□₂

目 录



主要特点

- 4 路 HDMI 2.0 输入, 2 路 HDMI 1.3 输出
- HDMI 输出可选择为 6 画面监看、主输出或者各个输入信号
- 2 寸全彩 TFT 触摸屏可实现图标化菜单操作,也可监看输入信号
- 支持 MIC 和 LINE 音频输入,混音功能
- 支持图像缩放, 裁剪
- 支持画中画(PIP), 左右画面(PBP)等任意双画面布局
- USB 2.0 录制功能, 支持 exFAT 与 FAT32 格式录制
- 支持推拉杆(T-Bar)实现无缝快切和淡入淡出切换
- 支持 15 种特效切换
- 支持 LOGO 叠加
- 支持通过 web App 或者 open API 远程控制
- 智能风冷确保设备 7×24 小时稳定工作
- 一体造型, 整版设计, 更加轻便

随附配件











		调节主输出音频音量
0	VOLUME/X	PIP 界面对 AB 两图层宽度和水平位置调整
		PTZ 控制调整摄像机位置、变焦和聚焦 X 轴水平参数
		按下 S 键快速进入功能界面, 连按切换功能。设定进入功能界面依次为: 特效、
2	S 快捷键	模式、画面调整、场景。
		切换至对应页面时, S键旁对应信号灯显示为蓝灯常亮。
8	触摸屏	实时预览4路视频输入,或显示菜单界面,可触屏操作。
4	M(menu)	菜单按键,返回按键
		配合 M 菜单键通过旋钮选择和确认
6	PUSH/Y	PIP 界面对 AB 两图层高度和垂直位置调整
		PTZ 控制调整摄像机 Y 轴垂直上下位置
		4路输入信号,按键信号颜色表示:
		红色:代表当前在主输出画面的信号
6	1,2,3,4	白色:代表待切的信号
		绿色:代表当前在预监画面的信号
		无灯亮起:代表当前没有输入信号源
•	T. Bar	手动特效切换,T-Bar 在没有归位时(即在左端到底或者右端到底)不能切换
v	I-Bar	

□ ₄





0	MULTI-VIEW	默认多画面预览输出,用于监视信号源状态。也可设置为主输出。	
2	HDMI IN	4个 HDMI 输入接口,可以接高清摄像机,电脑等输入源	
3	USB-C 供电口	TYPE-C 电源接口	
	Line in,模拟音频信号输入接口,接有源麦克风		
4		AUDIO OUT,模拟音频信号输出接口,接扬声器	
6	LAN	连接网络用于设置 web APP 控制和直播推流使用	
6	RECORD	录制接口,插入U盘或移动硬盘录制直播内容	
0	HDMI OUT	主输出画面,用于连接监视器实现对主画面切换监视。	
		USB 3.0 采集输出接口,连接第三方推流和会议软件采集画面,实现推流直播和	
0	USD-A	线上会议应用。	

💡² 注意:HDMI 主输出不包含在 mini 的基础功能内,需要在 TAO 云付费解锁功能。



产品使用

开机

mini 接上电源后, 自带液晶屏上显示开机画面。





主菜单

轻触相应的图标可快速进入对应的功能管理界面,左 右滑动可切换菜单列表。



使能画中画

点击主菜单界面的画中画图标,进入画中画设置菜单, 点击使能画中画。

▲ 回中画	
画中画	
布局	>
画面调整	>
交融	>



选择主画面和子画面

选择画中画菜单中的【画面调整】, 点击 A/B 图层调 整按钮, A 图标为绿灯时, 当前 A 图层信号按钮闪烁, 可选择其他信号源。再按 A/B 图标切换为选择 B 图层 信号源。

画面调整

进入【画面调整】页面,按 A/B 图标选择调整的图层。 旋转前面板的 X\Y 旋钮调整画面宽高、可选: 9:16 画面比例、按 Full 一键满屏、按 Reset 图标恢复 初始设置、切换主画面和子画面、等比例调节图层尺寸。





布局

点击布局进入画面布局设置。默认可选 10 种布局。

交融

使能交融功能后,选择 A、B 模式可切换交融画面。支持调节画面宽度和位置。





进入场景

点击主菜单页面的场景图标,进入场景保存界面。或通 过前面板 S 键进入。

场景图标颜色表示状态如下:

- 1. 黄色:正在编辑的场景
- 2. 绿色:已保存的场景
- 3. 灰色:无保存场景





界面操作

- 1. 轻按保存当前预监画面到当前场景
- 2. 选择手动、自动场景切换模式
- 3. 可选择场景切换时长

特效切换

选择特效切换

点击主菜单界面的特效切换图标,进入切换特效选择菜 单。

提供 15 种切换特效,包括淡入淡出以及其他各种拉幕 切换效果。



切换模式



T-bar 切换模式

点击主菜单界面的模式图标。

默认为 T-bar 模式,即手动模式,通过推动 T-bar 将 预监画面推送至主输出。

快切模式

快切即自动切换,设置好切换时长后,点击任一信号源 可实现预监和主输出画面间的快速切换。



◆ 音频 麦克风 线路
HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4
输出

支持音频

音频

mini配备两个音频接口、4路HDMI输入和一路HDMI 输出支持内置音频。点击主菜单界面的音频图标可进 入音量调节和功能设置。

调节音量

触屏调节:对于两个音频接口,选择1路通道后,点击 "-"或"+"号调节增益。对于HDMI1~4,选择1路 通道后,点击"-"或"+"号调节音量。

旋钮调节:麦克风、线路和 HDMI1~4 内嵌音频通过前面板 Y 旋钮调节,输出音量通过 X 旋钮调节。



www.rgblink.cn



音频同步与混音

HDMI 1~4 内嵌音频可打开混合功能,开启后和其他 音频同时出现在当前预监画面中。

HDMI 1~4 内嵌音频可选择音频是否跟随画面播放, 是否跟随画面被切换到主输出画面中。

TAO 云解锁功能

mini v3 是行业首发第一款支持用户自选功能的导播台,用户可以根据自身需求,使用月度订阅或者终身解锁的方式,通过 TAO 云解锁 mini v3 的自选功能或者全部功能。

功能类型	授权方式	功能明细	
基础功能	永久免费	 ・ 画中画 ・ 场景 ・ 特效切換 ・ 切换模式 ・ 音频 ・ USB 采集輸出 	
TAO 云授权功能	月度授权/终身分项授权	 ▼ 制作 ・ 录制 ・ 台标 • PTZ 控制 • 色度抠图 ▼ 直播 • 推流直播 • PGM HDMI 输出 • MP4 播放 (即将推出) 	
		 TAO 云控制 NDI 编解码(即将推出) UVC 摄像头输入(即将推出) 叠层(即将推出) 背景(即将推出) USB 麦克风接入(即将推出) 	

□ 11

功能类型	授权方式	功能明细
	一键终身	解锁所有功能的终身使用权

获取验证码

若 mini 未绑定 TAO 云平台,可通过该验证码进行绑定。

验证码: 568976 90s

mini v3还未绑定TAO云 登录https://www.tao1live.cn 用验证码进行绑定

完成



登录 | 注册 TAO 云平台

取消

在浏览器输入 TAO 云平台网址 https://www.tao1live.cn进入云平台登陆界面。输入 手机号、验证码后点击"登录 | 注册"进入首页。

进入设备绑定界面

进入 TAO 云平台后, 点击"所有设备" > "绑定设备" 后, 输入设备名称 (支持自定义) 和验证码之后, 点击"绑 定"即可。



				Q	· 1888888
相称改革					
and the second					
MN SH(8) =					
N. COMPANY	##9-50		mini edan 50		
	设备绑定		×		
-	0.949.0		0.00		
	828		0.0		
		12.18	-		
	and the second s		Million, Op		
	HE COC Min-mostrativalence Taxos H MCM		mins-650 0 server related the server related the server related the		

开通权益

进入 mini 的设备管理页面,选择【设置】,点击设 备功能授权的【立享权益】。

www.rgblink.cn

功能授权

选择授权的功能,您也可选择一键终身授权。点击【下一步】跳转支付页面。支付后完成功能解锁。

这样功能 日本用行 =							-
	- 88	PTZ	• ##	· 8258	PGM HDM	a mamax	
52/H 8 1 0	52/A	82/N 82/N	52/H	85/H	80/A 8000	52/N 82/N	52/H
N AND	NORE	UVCERS		0 RR	RRAHA		
s5/m	\$5/19	\$2/9	\$2/9	\$2/#	\$2/8		
0 0 0	0 0 0		0 0	55.18 0 0 0	0 0 0		
终身分现现权 1						15.9	9.000 CE 11USD \$6/
0 015	* BN	😐 PTZ	- 10	0 和沈田祥	O PON HEMI	C MERICAN	● TAO22228
56 <i>ma</i>	\$6.00.0	\$6.m.s	\$6.ma	\$10.ma	\$10.ma	\$6.ma	\$6.ma
NDIRFI	NCREER	UKERS			ERRHA		
\$10,009	s10,m.9	\$6.115.91	56.01.9	\$6 <i>mm</i>	\$6,11.9		

TAO 云授权功能

输出设置



注意:本章节功能需绑定 mini 至 TAO 云并付费解锁后生效。

设置输出

设置两个 HDMI 接口接入设备对应显示的画面和分辨率。

画面显示:

HDMI/DVI:根据不同的显示设备类型进行适配 音柱:在连接的显示设备的画面监视窗口显示音柱 取景框:在连接的显示设备显示取景框 LCD 信息:显示四个输入信号源的分辨率



推流

用户可将 mini 与 TAO 云平台进行绑定以实现高效内容生产和创作。mini 本机最多支持 4 个平台同时进行推流。



推流前的准备

- 1. 使用网线连接 mini 设备上的网口。
- 2. mini 已绑定在 TAO 云。
- 3. 使能 mini 推流页面的推流按键。

下发推流地址到 mini

在 TAO 云【我的设备】进入 mini 管理页面。在推流页输入目标推流平台的推流地址,点击下发地址到 mini。

NUMBER 1		metane2		
rtmp;/puntar13rfu/Tec5E46624EC0733td.ecer+78dd4345adwr58561la4et1d888748tt	© TAG	mps/lise.pubblivideo.com/lise.brc/hteamname=live_586119100_511541128kep=7/ied7i	Outs	
#0.0521		#108c4		
http://extrop.jourube.com/Rve2/18u0-spkg-vy10-0wlz-6w2	010	mmps/jpuch-mmp-6.doug/node.com/stage/stream-745781921598792196979ep3e+173718378	0 118	
			78	*78

< ● 推流		
推流		
码率	低 (2Mbps)	>
输出模式	横屏	>
∰ тао д		
rtmp://www.%% 87&rs=typed	%E6%A0%87&%A(0%
rtmp://		
rtmp://		
rtmp://		

mini 推流

回到 mini 推流界面,点击接收到的推流地址即可推 流。该页面支持设置推流参数。



开启录制

在 mini 的 RECORD 口插入一个 U 盘或者移动硬盘,点击进入 mini 主菜单界面的录制功能。点击录制当前画面。

注意:

- 1. 使用前请先将硬盘或者 U 盘进行格式化为 EXT4 格式。
- 2. 请等待录制完成后拔出硬盘或者 U 盘。

< ● 录制	
• 107mins 00:00:05	
配置	\rangle
磁盘信息	\rangle
磁盘格式化	\rangle

< 配置	
是否录音	
画质	•
(2 Mbps)低画质	0
(4 Mbps)较低画质	0
(8 Mbps)高画质	0
(16 Mbps)超高画质	0

录制设置

mini 支持选择是否录音、查看磁盘使用情况和录制画质、格式化磁盘。

色度抠图

使能抠图

使能色度抠图后, mini 支持绿色和蓝色的纯色抠图。 选择抠图颜色后默认扣除 B 图层即子画面的对应背景颜 色。





参数调整

抠图完成后,可根据需要调整画面的尺寸和位置。所 有设置将实时保存当前场景。

PTZ

选择 PTZ 画面到预监

点击主菜单界面的 PTZ 图标进入设置页面后,选择 PTZ 对应的信号到预监画面。





PTZ 调节

在此页面您可通过选择 X 旋钮和 Y 旋钮调节: 位置:旋转 X 调节摄像头左右,旋转 Y 调节摄像头上下

变焦:顺时针旋转 X 放大画面,逆时针旋转 X 缩小画面 对焦:旋转 X 调节焦距

PTZ 设置

1. 在此页面可切换控制的 PTZ 相机,点击使能后可设置 改 PTZ。

2. 检查确认 PTZ 端口号应为 01259。

3. 确认 mini 设备的和当前控制的 PTZ 处于同一网段,
即 IP 地址前三位相同。您可使用旋钮选中并调节 IP 地址。
4. 点击 "-" 或 "+" 可调节 PTZ 转速。







在 TAO 云导入台标素材

打开 TAO 云。选择【我的采集】>【我的设备】,打 开 mini 设备管理页。在【基础设置】选择场景并在 内容管理栏添加台标素材。

调整台标

在主菜单界面打开台标图标。台标界面将显示在 TAO 云 界面应用的素材。

使能台标后,台标将出现在当前预监画面。使用 X 旋钮调节台标左右位置, Y 旋钮调节台标上下位置。





替换台标

替换台标需要到 TAO 云上完成,在 mini 设备管理页 面的【基础设置】页面下选择替换的台标素材。 返回 mini 台标设置界面,点击【刷新】,替换当前 台标。





厦门视诚科技有限公司

- **电话:** +86-592-5771197
- **传真:** +86-592-5788216
- 客服热线: 4008-592-315
- 网站: http://www.rgblink.cn
- E-mail: support@rgblink.com
- 地址: 厦门火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 6 层

©2025 最终解释权归视诚科技所有